

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
XJR 1200/1300 99-
(4PU/RP02/06/10/19)

Bestellnummer:

6530339

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel

2x Schelle

1x Gewindehülse M6x20mm

2x Unterlagscheibe 25mm

2x Unterlagscheibe 18mm

3x Schrauben M6x10mm

2x Schrauben M6x15mm

3x Mutter M6

4x Gummi-U-Scheibe



Montage des Bugspoilers:

1. Demontieren Sie die dreieckige Motorhalterung. Setzen Sie eine U-Scheibe 25mm zwischen dem Halter und dem Rahmen an der hinteren Schraube, eine U-Scheibe 18mm an der oberen vorderen und den Haltewinkel an der unteren vorderen Schraube ein.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
3. Befestigen Sie die Halteschellen am Rahmen, auf der rechten Seite mit der Gewindehülse. (siehe Bilder)
4. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels den beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:
28.06.07**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**